

## Chip-Resetter für original Canon® Patronen PGI-5®, CLI-8®

1. Setzen Sie die PGI-5 Patrone mit dem Chip in Richtung der Kontakte in die Führung des Resetters ein.

2. Drücken Sie die Patrone auf die Kontakte. Durch ein kurzes Aufleuchten wird die korrekte Kontaktierung der Patrone angezeigt.

Nach Abschluss der Programmierungsphase leuchtet die LED auf der Patrone dauerhaft auf und die Patrone kann aus der Führung entfernt werden. Nun kann die Patrone wiederbefüllt werden.

3. Für die Programmierung der CLI-8 Patronen schieben Sie den Adapter für die CLI-8-Patronen in die Führung ein, und führen den Programmiervorgang wie für die PGI-5 Patrone beschrieben durch.



---

© **ok4you-Druckertankstellen®** ...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383,

Fax: +43 / 6214 / 20130, E-Mail: [info@ok4you.at](mailto:info@ok4you.at)

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.:

[www.ok4you.at](http://www.ok4you.at) + [www.ok4you.de](http://www.ok4you.de) + [www.ok4you-shop.com](http://www.ok4you-shop.com)

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. <sup>TM</sup> Canon®, das Canon® Logo und PGI-5BK® bzw. CLI-8® sind weltweit eingetragene Markenzeichen der Canon Corp. Die Nachfülltinten und der Chipresetter sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Typen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere interessante Angebote, Informationen und Hinweise auch unsere Internetseiten.