


NACHFÜLLANLEITUNG

für kompatible CANON® Refill-Patronen mit Auto-Reset-Chip (ARC) Quickfill-Systeme



- Achten Sie auf die richtige Tinte für die richtige Patrone. Die Chips sind codiert. In die Patrone mit dem gelben Gummistöpsel darf man auch nur gelbe Tinte einfüllen usw. Nicht verwechseln! Immer nur eine Patrone öffnen und die füllen.
- Leere Refillpatrone auf dem orangen Halter lassen, noch nicht runter nehmen!
- Die erste Füllung besonders langsam in den leeren Tankteil der Patrone spritzen.
- Mit der Nadel nicht die Plastikwände der Patronen durchstoßen.
- Den gelben Streifen von der Seite her und oben komplett abziehen. Die Belüftungslöcher sind jetzt frei.
- Der Schwammteil saugt sich vom Tankteil aus voll.
- Etwas warten.
- Dann denn Tankteil nochmals zu 3/4 voll füllen. Es muss oben eine kleine Luftblase bleiben.
- Füllöffnung wieder gut und luftdicht mit dem Gummistöpsel verschließen.
- Dann erst den orangen Halter langsam runter nehmen. Vorsicht, Patrone könnte etwas nachtropfen. Daher Patrone kurz über die offene Tintenflasche halten.
- Patrone erst einsetzen wenn sie nicht mehr tropft!

Die kompatiblen Auto-Reset-Chips resetten sich erst, wenn der niedrige Füllstand erreicht ist, der bei Originalen über die Software zum Tausch der Patrone auffordert. Bei den ARCs bedeutet das dann eben „leer zum Refill“.

Allerdings kann es, je nach Gerät unterschiedlich, vorkommen, dass sich die Chips resetten, wenn genau dann der Strom weg ist.

Strom weg ist für die Chips meistens gleichbedeutend mit Entnahme und wieder Einsetzen der Patrone – also resetten. Wenn das bei Ihnen der Fall ist, müssen Sie vor jedem Druckjob kurz einen Blick auf die Patronen werfen und schauen ob voraussichtlich noch genug Tinte drin ist.

Man sollte also bei diesen Systemen das Gerät immer eingeschaltet lassen. Das kostet zwar im Stand-by-Modus etwas Strom, spart aber andererseits sehr viel Tinte, die sonst jedes Mal beim Ein- und Ausschalten durch die oftmaligen Reinigungsdurchgänge immer verloren geht.

© **ok4you-Druckertankstellen®**

...Ihr Partner für Tinten, Toner, Papiere, Patronen usw.!

Zentrale: A - 5302 Henndorf am Wallersee, Hauptstrasse 36, Tel. Büro: +43 / 6214 / 20383, E-Mail: info@ok4you.at

Adressen, Anleitungen, Infos, Hilfe, Tipps & Tricks, technischer Support, Onlineshop usw.: www.ok4you.at + www.ok4you.de

Änderungen, Druckfehler, Irrtümer vorbehalten. Tinten, Spritzen, Nadeln etc. von Kindern fern halten! Es gelten unsere AGB. TM Canon®, das Canon® Logo sind weltweit eingetragene Markenzeichen der Canon Corp. Diese Nachfülltinten sind keine original Canon® Produkte, jedoch bestens für die genannten Typen geeignet. Das Refüllen der Patronen erfolgt immer auf eigene Gefahr. Wir übernehmen keine Haftung für Verschmutzungen und Beschädigungen an Geräten, Möbeln, Kleidung etc. Tinten, Toner, Reinigungsmittel, Spritzen, Nadeln etc. grundsätzlich immer von Kindern fern halten, nicht schlucken, nicht einatmen, Kontakt mit Augen und Haut vermeiden! Besuchen Sie für weitere interessante Angebote, Informationen und Hinweise auch unsere Internetseiten. Stand: 25.08.2009.